

Pinces portes-électrodes - pinces de masse - connexions - conducteurs



[1]



[2]

Pinces porte-électrode

N°	Réf.	Désignation	Ampérage
1	1400650	Pince porte-électrode droit à visser	200A (35%) 150A (60%)
	1400554	Pince porte-électrode droit à visser	300A (35%) 250A (60%)
	1400651	Pince porte-électrode droit à visser	400A (35%) 300A (60%)
2	1400652	Pince porte-électrode à levier, tête ouverte LEV 2	200A (35%) 150A (60%)
	1400573	Pince porte-électrode à levier, tête ouverte LEV 3	300A (35%) 250A (60%)
	1400556	Pince porte-électrode à levier, tête ouverte LEV 6	600A (35%) 350A (60%)



[1]



[2]



[3]



[4]



[5]




[6]



[7]



[8]



[9]

Pinces de masse

N°	Réf.	Désignation	Ampérage
1	1400653	Pince de masse CROCO 2	300A (35%) 250A (60%)
	1400522	Pince de masse CROCO 3	350A (35%) 300A (60%)
	1400523	Pince de masse CROCO 6	600A (35%) 500A (60%)
2	1400577	Pince de masse Serre joint SIRIO 5	600A (35%) 500A (60%)
	1400527	Pince de masse Serre joint SIRIO 10	1100A (35%) 1000A (60%)
4	1400525	Pince de masse A ressort LAB 3	300A (35%) 250A (60%)
	1400526	Pince de masse A ressort LAB 6	600A (35%) 500A (60%)
5	1400589	Pince de masse MYKING	700A (35%) 600A (60%)
6	1400654	Pince de masse Magnétique MAG 2	200A (35%) 150A (60%)
	1400587	Pince de masse Magnétique MAG 4	500A (35%) 400A (60%)
7	1400655	Pince de masse tournante TOUR 6	600A (35%) 500A (60%)
	1400656	Pince de masse tournante TOUR 8	800A (35%) 600A (60%)
9	1400528	Pince de masse NEVADA tôle 350	400A (35%) 300A (60%)